www.nexeradistribution.com

Assembly instructions
Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

CANADA / USA 1 877 629-9022

Monday to Friday
7:30 AM - 4 PM - Eastern Time

Lundi au vendredi
7:30h à 16h - Heure normale de l'Est

Email / Courriel
service@nexeradistribution.com

Webpage / Page web
www.nexeradistribution.com

Online resources
Ressources disponibles en ligne

How-to videos VIDEO
Vidéos d'aide

FAQ's
Questions fréquentes

Order replacement parts
Commande de pièces de remplacement

product number / numéro de produit
211200

Lot #





How-to videos VIDEO **nexeradistribution.com**
Vidéos d'aide

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débuter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.

Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.

To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.

Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.

Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.





How-to videos
Vidéos d'aide

VIDEO **nexeradistribution.com**

Hardware List

Liste de Quincaillerie

12x # 0203	18x # 0110	8x # 0111
20x  # 2200	12x Black Noir # 0105	22x # 0202
10x  # 0207	14x  # 0104	1x  # 2300
1x  # 2141	2x  # 2159	2x # 0123 short court
4x  # 2150	4x  # 1111	8x For drawers *Pour tiroirs* # 0204

3x  # 2224 

Discard all the screws included in the small bags

Jetez toutes les vis incluses dans les petits sacs



2x sets of 4
ensembles de 4

0909



1x set of 2
ensemble de 2

0917

1a

Remove inner part of the slide # 0917 by pulling down the small black arm as shown on the drawing. This part of the slide will be installed later on the drawer box

Retirez la partie intérieure de la coulisse # 0917 en abaissant le levier noir tel que montré sur le schéma. Cette portion de la coulisse sera installée plus tard sur le tiroir

VIDEO



1

Using 12 screws # 0110, fasten the 4 drawer slides # 0909 (CL and CR) to the panels A2 and B2. Use 6 screws # 0110 to fasten the 2 slides # 0917 to panels A2 and B2

VIDEO

Utilisez 12 vis # 0110 pour installez les 4 coulisses # 0909 (CL et CR) sur les panneaux A2 et B2. Utilisez ensuite 6 vis # 0110 pour installer les 2 coulisses # 0917 sur les panneaux A2 et B2



2 Install the 12 cam locks # 0203 into the panels A2, B2 and E

Installez les 12 excentriques # 0203 dans les panneaux A2, B2 et E

VIDEO



Press firmly into the hole

Pressez fermement dans la cavité







3 Install 12 push bolt # 2200 into the panels A2, B2 and C1. Insert 2 wood dowels # 0207 into the panel C1

Installez 12 boulons # 2200 dans les panneaux A2, B2 et C1. Insérez 2 goujons de bois # 0207 dans le panneau C1

VIDEO





4 Fasten the 2 panels E to the panels A2 and B2. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on both panels E

Assemblez les 2 panneaux E avec les panneaux A2 et B2. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux E





IMPORTANT



Turn clockwise 2/3 of a turn and firmly tighten

Tournez vers la droite 2/3 de tour et serrez fermement

5 Fasten the panel C1 to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on panels A2 et B2

Assemblez le panneau C1 avec l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les panneaux A2 et B2

IMPORTANT



Turn clockwise 2/3 of a turn and firmly tighten

Tournez vers la droite 2/3 de tour et serrez fermement



Reference hole align to the rear of unit

Le perçage de référence est aligné vers l'arrière de l'unité

Rear of unit

Arrière de l'unité

6 Use a hammer to secure the 4 insert nuts # 2150 to the panels A2 and B2. Then, screw-in the 4 adjustable levellers # 1111

Utilisez un marteau pour installer les 4 insertions # 2150 dans les panneaux A2 et B2. Ensuite, vissez en place les 4 niveleurs ajustables # 1111

VIDEO



4x # 2150



4x # 1111

7 Use the 22 nails # 0202 to fasten the back panel to the panels A2, B2, C1 and E

Utilisez les 22 clous # 0202 pour fixer le dos de carton aux panneaux A2, B2, C1 et E





22x # 0202

File drawer assembly - Assemblage du tiroir filière



8 **Use a hammer to softly insert 1 file support # 2159 into the groove located on the upper edge of both panels VA1 and WB1. Align the file support with both ends of the panel**
Utilisez un marteau pour insérer doucement 1 support à filière # 2159 dans la rainure se trouvant dans le haut des panneaux VA1 et WB1. Alignez le support à filières avec chaque extrémité des panneaux





9 Install 4 small cam locks # 0204 into the panels VA1 and WB1. Refer to the small bag marked # 0204. Install 4 push bolts # 2200 into the panel XB2

Installez 4 mini excentriques # 0204 dans les panneaux VA1 et WB1. Référez-vous au petit sac marqué # 0204. Installez 4 boulons # 2200 dans le panneau XB2





VIDEO



10 Fasten the panels VA1 and WB1 to the drawer front XB2. Then, tighten the 4 cam locks # 0204 located on panels VA1 and WB1

Assemblez les panneaux VA1 et WB1 avec la façade XB2 et serrez fermement les 4 excentriques # 0204 se trouvant sur les panneaux VA1 et WB1





IMPORTANT



11

Insert the drawer bottom into the grooves located on panels VA1 and WB1. Then, fasten the panel YB to panels VA1 and WB1. Use Allen key # 2300 to tighten the 4 screws # 0111

Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux VA1 et WB1. Assemblez ensuite le panneau YB avec les panneaux VA1 et WB1. Utilisez la clé # 2300 pour serrer le 4 vis # 0111



Drawer bottom
Fond de tiroir

Drawer bottom must enter into the groove located on panel XB2

Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau XB2





12

Using 2 screws # 0104, fasten the roller # 2141 to the block K. Then, use 2 screws # 0123 to fasten the block K to the drawer front XB2. Use the Allen key # 2300 to tighten the screws

Utilisez 2 vis # 0104 pour fixer le roulement # 2141 au bloc K. Utilisez ensuite les 2 vis # 0123 pour installer le bloc K sur la façade de tiroir XB2. Utilisez la clé Allen # 2300 pour serrer les 2 vis

VIDEO











13 Fasten the 2 drawer slides # 0917 to the panels VA1 and WB1. Use 3 screws # 0104 per slide. Align each slide with the holes located on panels VA1 and WB1

Installez les 2 coulisses de tiroir # 0917 sur les panneaux VA1 et WB1. Utilisez 3 vis # 0104 par coulisse. Alignez chaque coulisse avec les trous se trouvant sur les panneaux VA1 et WB1



VIDEO



Use these holes to install the slide

Utilisez ces perçages pour installer la coulisse

Utility drawers assembly - Assemblage des tiroirs utilitaires

2x



14 Install 2 small cam locks # 0204 on panels VB and WB. Install 2 push bolts # 2200 on panel XA2. Install 4 wood dowels # 0207 on panels VB, WB and Y

Installez 2 mini excentriques # 0204 dans les panneaux VB et WB. Installez 2 boulons # 2200 dans le panneau XA2. Installez 4 goujons de bois # 0207 dans les panneaux VB, WB et Y







VIDEO



15 Fasten the panels VB and WB to the drawer front XA2 and tighten the 2 cam locks # 204

Assemblez les panneaux VB et WB à la façade XA2 et serrez fermement les 2 excentriques # 0204



IMPORTANT

16 Insert the drawer bottom into the grooves located on panels VB and WB

Insérez le fond de tiroir dans les 2 rainures des panneaux VB et WB



Drawer bottom must enter into the groove located on panel XA2

Le fond de tiroir doit entrer dans la rainure se trouvant sur le panneau XA2

17 Fasten the panel Y to both panels VB and WB. Align the 2 wood dowels # 0207 with the holes close to the grooves. Use the Allen key # 2300 to tighten the 2 screws # 0111

Assemblez le panneau Y avec les panneaux VB et WB en prenant soin d'insérer les 2 goujons # 0207 dans les trous près des rainures. Serrez les 2 vis # 0111 à l'aide de la clé Allen # 2300







18 Use 6 screws # 0105 to fasten the 2 drawer slides # 0909 (DL and DR) to the panels VB and WB

Utilisez 6 vis # 0105 pour installer les 2 coulisses # 0909 (DL et DR) sur les panneaux VB et WB



VIDEO



Slides rollers must face outwards

Les roulements doivent être alignés vers l'extérieur

19 Use 6 screws # 0104 to fasten the 3 handles # 2224 to the drawer front XB2 and both drawer fronts XA2. Refer to the small pilot holes drilled at the back of each drawer front to locate the handle. Handles ca be mounted on right or left side of unit

Utilisez 6 vis # 0104 pour installer les 3 poignées # 2224 sur la façade de tiroir XB2 et les 2 façades XA2. Référez vous aux trous pilotes à l'arrière de chaque façade pour positionner chaque poignée # 2224. Les poignées s'installent du côté gauche ou droit de l'unité



20 Install the 3 drawer boxes into the unit

Installez les 3 tiroirs dans l'unité

VIDEO





If necessary, levellers can now be adjusted

Au besoin, les niveleurs peuvent maintenant être ajustés

Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défectuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.

© 2019 **nexeradistribution.com**