

We're here to help - Do not return this product !

Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you are missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less. Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !

Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage
- Si vous avez une pièce manquante ou endommagée
- S'il vous manque de la quincaillerie

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

📞 | CANADA / USA 1 877 629-9022

🕒 | Monday to Friday
7:30 AM - 4 PM - Eastern Time
Lundi au vendredi
7:30h à 16h - Heure normale de l'Est

✉ | Email / Courriel
service@nexeradistribution.com

🌐 | Webpage / Page web
www.nexeradistribution.com

Online resources

Ressources disponibles en ligne

➔ **How-to videos**
Vidéos d'aide





➔ **FAQ's**
Questions fréquentes

➔ **Order replacement parts**
Commande de pièces de remplacement

product number numéro de produit

225906

Lot #




How-to videos
Vidéos d'aide



nexeradistribution.com

Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débiter. Assurez vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.



Two people are required to assemble and move this unit.

Deux personnes sont requises pour assembler et déplacer ce meuble.



Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight.



To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.



Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.






Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec.

Tools required
Outils requis




Hardware List

Liste de quincaillerie



12x  # 0203	1x  # 2300	12x  # 0111
12x  # 2200	4x  # 0504	6x  # 1119
4x  # 0207	4x  20-2192B 20-2192A	8x  # 0508

1 Install the 12 camlocks # 0203 into the panels A1, K and L
Installez les 12 excentriques # 0203 dans les panneaux A1, K and L

VIDEO





Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité



2 Insert the 4 wood dowels # 0207 into both panels A1



Insérez les 4 goujons de bois dans les 2 panneaux A1



3 Install the 12 push bolts # 2200 into the panels F1 and G1


Installez les 12 boulons #2200 dans les panneaux F1 et G1

VIDEO




4 Use the Allen key # 2300 and 4 screws # 0111 to fasten the panels DA1 and K to the first panel A1, and the panels DB1 and L to the second panel A1. Finalize the step by using a hammer to fasten 4 tack glides # 1119 to the lower edge of both panels A1

Utilisez la clé Allen # 2300 et 4 vis # 0111 pour assembler les panneaux DA1 et K au premier panneau A1, et les panneaux DB1 et L au second panneau A1. Terminez l'étape en utilisant un marteau pour installer 4 patins cloutés # 1119 sur le chant inférieur des 2 panneaux A1




5 Use a hammer to fasten the 2 remaining tack glides # 1119 to the panels Q and R
Utilisez un marteau pour installer les 2 derniers patins cloutés # 1119 sur les panneaux Q et R




6 Fasten the 2 pre-assembled sections A1-DA1-K and A1-DB1-L to the panel F1. Then, tighten the 8 cam locks # 0203 located on both panels A1 and the panels K and L

Assemblez les 2 sections pré-assemblées A1-DA1-K et A1-DB1-L au panneau F1. Serrez ensuite les 8 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux A1 et les panneaux K et L




7 Fasten the panel G1 to the assembled unit. Then, tighten the 4 cam locks # 0203 located on both panels A1 and place 1 cover # 0508 over each cam lock

Assemblez le panneau G1 à l'unité déjà assemblée. Serrez ensuite les 4 excentriques # 0203 se trouvant sur les 2 panneaux A1 et ajoutez 1 capuchon # 0508 sur chaque excentrique





8 Use the 4 kits of screws # 2192A / 2192B to attach your headboard 225906 to the bed frame. The 4 attachments # 2192A will be inserted into the rear face of the headboard panel F1. Then, the 4 attachments # 2192B will be inserted into the head panel of the bed frame. Use a flat head screwdriver to tighten the 4 screws 2192A / 2192B together

Utilisez les 4 kits d'attaches # 2192A / 2192B pour fixer votre tête de lit 225906 au cadre du lit. Les 4 attaches # 2192A doivent être insérées à l'arrière du panneau F1 de la tête de lit. Les 4 attaches # 2192B doivent être insérées dans le panneau de tête du lit. Utilisez un tournevis à tête plate pour serrer les 4 vis 2192A / 2192B ensemble






The design of the bed may differ

Le design du lit peut être différent



9 Use the Allen key # 2300 and the 8 screws # 0111 to fasten the panels Q and R to the assembled unit. Add 4 covers # 0504 on the 4 screws # 0111 located on top of panels K and L

Utilisez la clé Allen # 2300 et les 8 vis # 0111 pour installer les panneaux Q et R sur l'unité déjà assemblée. Ajoutez 4 capuchons # 0504 sur les 4 vis # 0111 se trouvant sur le dessus des panneaux K et L



Limited 1 Year Warranty

All Nexera products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

"Defects" as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l'acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

Le mot "défectuosités" utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l'utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d'œuvre de l'assemblage est exclue.

Cette garantie s'applique dans des conditions d'utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d'un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l'extérieure.

Cette garantie s'applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d'exiger une preuve d'achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l'acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s'appliquera pas.