www.nexeradistribution.com

Assembly instructions
Instructions d'assemblage

We're here to help - Do not return this product !
Call, email or find us online first !

- If you need help with assembly
- If you received a damaged or defective part
- If you ar missing hardware

We will process replacement parts in 3-5 business days or less.
Parts are shipped via FedEx Ground or mail.

Nous sommes là pour vous - Ne retournez pas ce produit !
Appelez, écrivez ou trouvez-nous en ligne d'abord !

- *Si vous avez besoin d'aide avec l'assemblage*
- *Si vous avez une pièce manquante ou endommagée*
- *S'il vous manque de la quincaillerie*

Nous vous enverrons les pièces de rechange dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables, ou moins. Les pièces sont expédiées via FedEx Ground ou par la poste.

CANADA / USA 1 877 629-9022
Monday to Friday
7:30 AM - 4 PM - Eastern Time
Lundi au vendredi
7:30h à 16h - Heure normale de l'Est
Email / Courriel
service@nexeradistribution.com
Webpage / Page web
www.nexeradistribution.com

Online resources
Ressources disponibles en ligne
FAQs
Questions fréquentes
Order replacement parts
Commande de pièces de remplacement

Product number / numéro de produit

3854XX / 3860XX

Lot #

Weigth capacity : 500 lb / *Capacité maximale : 500 lb*





Read these assembly instructions carefully before beginning. Verify that you have in hands all the wood parts and hardware. Keep this document for future reference.

Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant de débuter. Assurez-vous que toutes les composantes de bois et de quincaillerie sont présentes. Conservez ce document.

Safety First ! Do not allow children to climb on or play with furniture.

Attention ! Ne permettez pas aux enfants de jouer ou grimper sur les meubles.

Never leave liquids or damp clothes on your furniture. Never use chemical product to clean your furniture. Do not place your furniture in direct sunlight. To clean your furniture, dampen a soft cloth with a mild solution of dishwashing liquid. Squeeze excess water. Clean unit and wipe it dry.

Ne jamais laisser de liquide ou de linge humide sur votre meuble. Ne jamais utiliser de produits chimiques pour nettoyer votre meuble. N'exposez pas votre meuble à la lumière directe du soleil.
Pour nettoyer votre meuble, trempez un chiffon doux dans une faible solution de liquide pour la vaisselle et d'eau. Bien essorer. Nettoyez le meuble et essuyez soigneusement le surplus d'eau avec un linge sec

Hardware list

Liste de quincaillerie

12x # 0203	12x # 2200 	8x # 0199 Black / noir 
1x # 2300 	16x # 0207	9x # 1119 
1x # 2191  kit	8x # 1106 	

1 **Use a hammer to fasten the 3 tack glides # 1119 to the panels A. Then, insert 4 cam locks # 0203.**
Utilisez un marteau pour installer les 3 patins cloutés # 1119 sur les panneaux A. Insérez les 4 excentriques # 0203.



Press firmly into the hole
Pressez fermement dans la cavité

2 **Install the 6 push bolts # 2200 on the panels B.**
Installez les 6 boulons # 2200 sur les panneaux B.



3

Fasten the 2 panels B to the 3 panels A. Then, tighten all cam locks # 0203 located on 3 panels A. Then, insert the 16 wood dowels # 0207 into the 2 panels A left/right.

Assemblez les 2 panneaux B avec les 3 panneaux A. Serrez ensuite tous les excentriques # 0203 se trouvant sur les 3 panneaux A. Insérez ensuite les 16 goujons de bois # 0207 dans les 2 panneaux A gauche/droite.







IMPORTANT

4

Fasten the 3 panels C and the panel D on the bed frame. Use the 8 screws #0199 to fasten the 4 panels. Install 2 corner bumpers # 2191 on the 2 upper corners of the panel D. Peel and apply 4 small double face stickers on each bumper. Install 8 felt pads #1106 on top of head screws #0199 to keep the mattress in place.

Assemblez les 3 panneaux C et le panneau D sur la base de lit. Utilisez les 8 vis #0199 pour fixer les 4 panneaux. Installez les 2 protecteurs de coin # 2191 aux 2 extrémités supérieures du panneau D. Appliquez 4 autocollants double-faces sur chaque protecteur. Installez 8 coussinets feutrés #1106 sur chaque tête de vis #0199 pour garder le matelas en place.









Limited 1 Year Warranty

All Nex era products are warranted to the original purchaser against defects in material or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

“Defects” as used in this warranty is defined as any imperfections that may impair the use of the furniture or product for which it was intended to.

This warranty is expressly limited to the replacement of defective furniture parts and/or components, subject to availability of stock. Assembly labor is excluded.

This warranty applies under conditions of normal use. It does not cover defects caused by improper assembly or disassembly, product modification, intentional damage, abuse, misuse, accidents, negligence or exposure to the elements. Our furniture products are not intended for outdoor use.

This warranty is only applicable in Canada and the USA.

Nexera reserves the right to request proof of purchase from an authorized retailer as well as any other proofs to document a warranty claim.

This warranty is explicit on the limits of Nexera liability and entitles the original purchaser to specific rights. Any warranty defined by law in your state/province is limited to 1 year. Should the law in your state or province differ from the above, it will not apply.

Garantie limitée de 1 an

Tous les produits Nexera sont garantis à l’acheteur original contre toutes défectuosités de matériel ou de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d’achat.

Le mot ‘‘défectuosités’’ utilisé dans cette garantie signifie toutes imperfections pouvant nuire à l’utilisation du meuble ou du produit pour lequel il a été conçu.

Cette garantie est expressément limitée au remplacement des pièces ou composantes défectueuses, sujet à la disponibilité des stocks. La main d’œuvre de l’assemblage est exclue.

Cette garantie s’applique dans des conditions d’utilisation normales. Elle ne couvre pas des défectuosités résultant d’un assemblage ou désassemblage défaillant, modification du produit, dommages intentionnels, abus, usage impropre, accidents, négligence ou des expositions aux éléments extérieurs. Nos meubles ne sont pas destinés pour une utilisation à l’extérieure.

Cette garantie s’applique uniquement au Canada et aux États-Unis.

Nexera se réserve le droit d’exiger une preuve d’achat ou toutes autres pièces justificatives pour valider cette garantie.

Cette garantie est limitative quant à la responsabilité de Nexera et donne à l’acheteur original des droits spécifiques. Toute garantie législative prévalant dans votre lieu de résidence est limitée à une période de 1 an. Lorsque la législation de votre lieu de résidence diffère de celle-ci, elle ne s’appliquera pas.

© 2016 nexeradistribution.com